



Redovisning av lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att byggnadens läge kontrolleras så det överensstämmer med bygglovet.

Inmätning

Inmätningen ska göras på ytterkant fasad (tex. knutbräda).

Inmätning av z-höjd på färdigt golv, takfot, taknock och markhöjd nedanför taknock.

Redovisning

Redovisa byggnadens alla fasadlinjer, yttermått samt mått till fastighetsgränser, på samma sätt som det är beskrivet enligt situationsplanen i det beviljade bygglovet.

Lägeskontrollen ska redovisas på bygglovskartan (den karta som låg till underlag för situationsplan).

Bygglovets diarienummer skall redovisas.

Redovisa mätmetod och noggrannhet. Medelfelet får inte överstiga 5 cm i plan och höjd.

Namn, e-post och telefonnummer till den som utfört mätarbetet.

Leverans

Redovisningen ska levereras i både DWG och PDF. Namnsätts med fastighetsbeteckning och inmätningdatum.

Koordinatsystem: SWEREF99 16 30

Höjdsystem: RH2000

Skickas till: bygg@oxelosund.se och kartor@oxelosund.se